



nanoblind
single - double

Come ordinare

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro in gestione "GIUDICE", per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.



zanzar[®]
INDOOR

zanzarsistem.it



nanoblind
single - double